

# DIGISTOR 対応カメラリスト 対応ver 77

カメラブランド

Canon

※赤文字:新対応機種

製品番号	M-JPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声双方向	備考
ME20F-SHN	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-C300	○	*	*	*	○	○	○	*	*	○	*	
VB-C300B	○	*	*	*	○	○	○	*	*	○	*	
VB-C500D	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
VB-C500VD	○	*	*	*	*	*	○	*	○	○	*	
VB-C60	○	*	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
VB-C60B	○	*	*	*	○	○	○	*	○	○	*	
VB-H41	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H41B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H43	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H43B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H45	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-H45B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-H47	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ver75 ホームボタン対応プリセット1
VB-H610D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-H610VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H630D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H630VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H651V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H651VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H652LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H710F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-H730F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-H730F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-H751LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	LE/LE-H
VB-H760LVE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	○	○	
VB-H760VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	○	
VB-H761LVE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M40	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M40B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M42	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M42B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-M44	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-M44B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-M46	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-M50B	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-M600D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-M600VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-M620D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M620VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M640V	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
VB-M640VE	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	
VB-M641V	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M641VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M700F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M720F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-M740E	○	*	○	*	*	*	○	*	○	*	*	

# DIGISTOR 対応カメラリスト 対応ver 77

カメラブランド

Canon

※赤字:新対応機種

製品番号	M-JPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン/ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力	音声双方向	備考
VB-M741LE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-R10VE	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
VB-R11	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-R11VE	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-R12VE	○	*	○	*	○	○	○	*	○	*	*	
VB-R13	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-R13VE	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-S30D	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-S30D Mk II	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	*	
VB-S30VE	○	*	○	*	○	○	○	○	○	○	○	
VB-S31D	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
VB-S31D Mk II	○	*	○	*	○	*	○	○	○	○	*	
VB-S32D	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-S32VE	○	*	○	○	○	○	○	○	○	○	*	ver75 ホームボタン追加プリセット1
VB-S800D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S800D Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S800VE	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-S805D	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S805D Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S820D	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S900F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S900F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S905F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S905F Mk II	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	*	
VB-S910F	○	*	○	*	*	*	○	○	○	○	○	
VB-S920F	○	*	○	○	*	*	○	○	○	○	*	