

Dual-Eye 4th 簡易操作ガイド

ログイン・モニタリング編

01

ログイン
ログアウト

02

モニタリング

■ 本体の起動が完了するとログイン画面が表示されます。



- ①言語が英語などになっている場合は、「日本語」を選択してください。
- ②管理者名（ユーザー名）とパスワードを入力します。
- ③「ログイン」をクリックすると、ログインします。

ユーザー名・パスワードについて

初期のユーザー名・パスワードはともに「admin」です。
変更は「設定」ページから行えますが、忘れないようにメモをお取りください。

ユーザー名 ()

パスワード ()

■ ログインすると、モニタリング画面が表示されます。



← ログアウトは画面右上のアイコンをクリックします。

← 「カメラリスト」

■ カメラ映像の表示

「分割表示」ボタンで表示させたい分割数を選択し、画面右の「カメラリスト」から表示させたいカメラ名のアイコンを任意の分割エリアへドラッグ＆ドロップします。

画面下の「カメラの表示」ボタンをクリックすると登録済みの全カメラが一括表示されます。

↑ 「カメラの表示」ボタン

↑ 「分割表示」ボタン

Dual-Eye 4th 簡易操作ガイド

ログイン・モニタリング編

01

ログイン
ログアウト

02

モニタリング

モニタリング画面



「カメラリスト」
登録されたカメラの
一覧が表示されます。

「オプション」アイコン
各設定を行うことが
できます

「プリセット・PTZ
コントロール」ボタン
PTZ操作が行えます。

「スナップショットボタン」
USBメモリにスナップ
ショットを取得できます。

「デジタルズーム」ボタン
+/-をクリックすると、電子
ズームアウト・インができます。

「カメラの表示/非表示」
ボタン
登録されているカメラの表示
を切り替えることができます。
(表示/非表示)

「分割表示」ボタン
シングル / 4分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 等の選択、
全画面表示 / シーケンシャルモード / ページ数変更
※N×Nの▼をクリックすると、1×2(2×1) / 2×3 / 5×5
(25分割)などの多画面が選択できます。

■ レイアウトの変更

各カメラの表示画面のレイアウトはドラッグ&ドロップすることで変更が可能です。

※画面上にマウスをもっていき、ドラッグすることで入れ替えを行います。



カメラ1とカメラ4を入れ替え
※ドラッグ&ドロップ



表示が入れ替わりました。

■ マウスポインタの変更

「オプション」からマウスポインタの
大きさや形状、色の変更が可能です。

