

DS-R100 対応カメラリスト

※フォーカス、IRISボタンは使用できません。

メーカー	型番	パンチルト	ズーム	プリセット登録	プリセット
AXIS	M5075-G	○	○	○	○
	M5526-E	○	○	○	○
	P5655-E	○	○	○	○
	Q6075-LE	○	○	○	○
	Q6135-LE	○	○	○	○
	Q6225-LE	○	○	○	○
Canon	VB-M42	○	○	○	○
	VB-H47	○	○	○	○
	VB-H46	○	○	○	○
DSS	DW-PZ33	○	○	○	○
	DW-P28	○	○	○	○
Hanwha	XNP-6120H	○	○	○	○
i-Pro	WV-S61300-ZY	○	○	○	○
	WV-S61301-Z2	○	○	○	○
	WV-S65302-Z2-1	○	○	○	○
	WV-X66300-Z4L	○	○	○	○
	WV-S66700-Z3L	○	○	○	○
i-Pro remo	WV-B61301-Z2	○	○	○	○
Mikami	PTC-113 II -HDIP	○	○	○	○
Mitsubishi	NC-9500	○	○	○	○
	NC-9520	○	○	○	○
Panasonic BB	BB-SC384	○	○	○	○
Panasonic i-Pro	WV-S6130	○	○	○	○
	DG-SC385	○	○	○	○
	DG-SC386	○	○	○	○
SAI	SNP-Z201-25	○	○	○	○
	SNP-Z201-16-I	○	○	○	○
SANRITZ	STC6000	○	○	×	×
TOA	N-C5500	○	○	○	○
	N-C5500A	○	○	○	○
	N-C5700A	○	○	○	○
VIVOTEK	SD9384-EHL	○	○	×	×
	SD9368-EHL	○	○	×	×

【R11-0039】